




Nr. crt	Explicație	Acțiune
1	Se rulează setup driver	hw-vsp3-single_3-1-2.exe
2	La pasul <b>Select Components</b> se selectează <b>Standalone installation</b>	

Nr. crt	Explicație	Acțiune
3	Se rulează <b>HW Virtual Serial Port</b>	
4	În fereastra <b>HW Virtual Serial Port</b> se selectează tab-ul <b>Settings</b>	
5	Se bifează <b>Create VSP Port when HW VSP Start-up</b>	
6	Se debifează <b>NVT Enabled</b>	

Nr. crt	Explicație	Acțiune
7	Se selectează tabul <b>Virtual Serial Port</b>	
8	Se selectează <b>Port Name</b>	
9	Se introduce <b>IP Address</b> IP-ul default este: <b>192.168.1.81</b>	
10	Se introduce <b>Port</b> Port-ul default este: <b>9198</b>	
11	Se apasă butonul <b>Create COM</b>	