

## **Criterii utilizare SuccesDRV versiune 6.4 sau 7.1**

### **SuccesDRV 7.1**

- In plus fata de 6.4 :
  - o verifica portul serial (nativ sau virtual) unde este conectata casa de marcat si face conectarea automata.
- Verificarea portului serial consuma resurse ale PC
- 

**Recomandam utilizarea SuccesDRV 7.1 pentru calculatoare cu cel putin urmatoarele resurse:**

- Quad core
- 4 GB RAM

**In cazul in care se foloseste pe calculatoare cu resurse reduse, verificarea conectarii casei de marcat poate crea intarzierii in operatiunile efectuate cu alte programe.**

**SuccesDRV 6.4 si 7.1 creaza un fisier SuccesDRV.INFO in care se pot vizualiza informatii privind versiunea si starea conectarii la casa de marcat si activarea licentei:**

**[INFO]**

**Versiune=6.4.0.0**

**Stare=START PROCESARE**

**ConectatLaCasa=DA**

**DriverLicentiat=DA**